

Blæstkøleren skal placeres minimum 10 cm fra væg, både til siderne og bagtil og med god cirkulation af luft omkring blæstkøleren. Sørg for at blæstkøleren står i vatter. Er der for varmt i rummet eller for lidt luftcirkulation, så vil dette nedsætte blæstkølerens performance.

Blæstkøleren er udstyret med manuel afrimning og evt. vand fra afrimning opsamles i en bakke under blæstkølerens fordamper.

Der skal være minimum 7 cm mellem hver indstik og maden i blæstkøleren må ikke stakkes.

Når udstyret tændes er der en 5 sekunders test af lamperne. Når udstyret er i stand by vil displayet vise 3 streger "---"

For at bruge tidsindstilling skal du:

1. Trykke på SET knappen. 1 gang for køl, 2 gange for frost
2. Herefter trykkes på pil op eller pil ned for at regulere tiden.
3. Tryk på start (en cirkel bestående af to pile.

For at bruge kernetemperatur skal du:

1. Trykke på SET knappen. 1 gang for køl, 2 gange for frost.
2. Tryk på start (en cirkel bestående af to pile.

Anbefalinger om nedkølingstid og holdbarhed af forskellige fødevarer findes i den engelske, medfølgende manual.